

NetStable MC-60S/200S アップデート手順 : シグネチャの更新


■ 1 : シグネチャファイルをダウンロードして下さい。

シグネチャファイルは、「sig_v***.sig」「sig_v***_*****.sig」の形式になっています。


■ 2 :



■ 3 :



■ 4 :



システム情報ページのアップデートアイコンをクリックして下さい。

■ 5 :



アップデート画面が表示されますので、参照をクリックしてダウンロードしたシグネチャファイルを選択後、手動アップデートボタンをクリックし、手動更新を行って下さい。

■ 6 : アップデート作業は完了となります。